

Agrafeuse USB électrique automatique 626EL

Mode d'emploi

Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser votre agrafeuse

A utiliser sous la surveillance d'un adulte uniquement


Allumer votre agrafeuse

Cette agrafeuse automatique fonctionne avec piles (non-fournies) ou via USB (câble fourni).

Pour faire fonctionner l'agrafeuse avec le câble USB, insérez le connecteur à l'arrière de l'agrafeuse à l'endroit marqué «USB». Il est préférable d'insérer la prise USB dans une prise de courant USB ou alors au port USB de votre ordinateur.

VEUILLEZ NOTER: Si l'agrafeuse est connectée au port USB de votre ordinateur, la puissance ne sera peut être pas aussi efficace pour recharger l'agrafeuse que si elle était branchée sur une prise de courant secteur.


Utilisation de l'agrafeuse



1. Assurez vous que l'agrafeuse soit placée sur une surface rigide, solide avant d'y insérer tous papiers.
2. Pour activer l'agrafeuse, simplement y insérer le papier (max.15 feuilles) dans l'ouverture à l'avant de l'agrafeuse. L'agrafage commencera automatiquement quand le papier sera inséré.


Dimensions	Poids	Agrafes compatibles	Capacité
L 131 x P 52 x H 84mm	280g	26/6mm	Max. 15 feuilles (80g/m ²)

Installation des piles



1. Ouvrez le compartiment à batterie à l'arrière de l'agrafeuse.
2. Insérez 4 nouvelles piles AA (1.5V) alcalines ou rechargeables dans le compartiment dédié en respectant le diagramme et en s'assurant que la polarité soit correct.
3. Fermez le compartiment à piles.

Chargement des agrafes




1. Assurez vous qu'il n'y ait aucun papiers dans la bouche de l'agrafeuse avant d'y ajouter les agrafes.
2. Presser le bouton à l'arrière de l'agrafeuse pour y faire sortir le magasin.
3. Recharger avec les agrafes 26/6mm de Rapesco et gentiment refermer le magasin en le poussant délicatement dans l'agrafeuse.

Éviter les bourrages papier

1. Un bourrage papier se produira lorsque la capacité maximum de feuilles àagrafer est dépassée. NE PAS agrafer plus de 15 feuilles (80g/m²) en une seule fois.
2. Entre chaque agrafe, permettre au moteur de compléter son cycle entièrement avant d'enlever le papier de l'agrafeuse.
3. NE PAS continuer l'agrafage si les piles sont à plat.

Retirer les bourrages papier



1. Si bourrage papier **NE PAS** tirer sur le papier dans la bouche de l'agrafeuse avant les étapes 2 et 3 autrement vous risquez d'endommager le moteur et l'appareil.
2. Si le papier est coincé, éteignez l'agrafeuse et enlevez toutes sources d'alimentation (USB ou piles), ensuite pressez le bouton à l'arrière de l'appareil pour éjecter le compartiment à agrafes.
3. Gentiment, tirez complètement le canal et enlevez les papiers coincés et agrafes.
4. Assurez-vous que les agrafes soient correctement rechargées dans le magasins avant de le remettre en place.
5. Ré-ajoutez les piles ou le câbles et allumez l'appareil pour continuer l'agrafage.

Conseils et mises en garde

1. Retirer le papier trop rapidement ou avec force endommagera le moteur de l'agrafeuse. Le mécanisme de mouvement a spécifiquement été conçu pour faire un cycle complet à chaque utilisation.
2. NE PAS faire tomber l'agrafeuse car ceci pourrait endommager les parties mobiles internes de l'appareil.
3. NE PAS mélanger les piles usagées et les nouvelles piles, toujours remplacer les 4 piles au même moment.
4. NE PAS mélanger les piles alcalines et rechargeables cela pourrait causer une explosion, toujours utiliser les mêmes 4 piles.
5. Pour éviter toute fuite causer par les piles, enlevez les quand l'agrafeuse n'a pas à être utilisée pendant une longue période.
6. Comme avec tous les appareils électriques, tenir hors de portée des enfants.
7. L'agrafeuse ne fonctionne que sur du papier, ne pas y insérer d'autres matériaux ou objets.
8. Le câble USB fourni est seulement compatible avec le type de connecteur USB 2.0 Type A.
9. Avertissement – Ceci n'est pas un jouet.



Ne pas jeter les appareils électriques parmi les déchets municipaux non triés, utiliser les installations de collecte sélective.

Contactez votre gouvernement local pour plus d'informations concernant les systèmes de collecte disponibles.

Rapesco Office Products Plc, Kent UK
Rapesco-Tacwise BV, Netherlands
rapesco.com

Rapesco Office Products PLC, Unit 1 Connections Business Park Otford Road, Sevenoaks, Kent, England TN14 5DF
Rapesco-Tacwise BV, Krajenhoffstraat, 137A, 1018RG Amsterdam, Netherlands.